

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГК МФМК»
(ООО «ГК МФМК»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГК МФМК»

_____ Лудиков А.В.
« ____ » _____ 2026 г.

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА «TITANWRT_N1CPXKK»
Инструкция по установке

РАЗРАБОТАНО
ООО «ГК МФМК»

Дата введения: _____
Без ограничения срока действия.

г. Москва
2026

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Содержание

1 Общие положения	4
2 Инструкция по установке	5

Введение

Настоящий документ описывает технические средства, необходимые для установки операционной системы «TitanWRT_N1CPXKK».

Операционная система «TitanWRT_N1CPXKK» представляет собой встраиваемую операционную систему для вычислительных модулей, разработанную на основе ядра Linux, загрузчика U-Boot и OpenWrt.

В данном документе приведено описание механизмов, применяемых в процессе установки «TitanWRT_N1CPXKK».

1 Общие положения

1.1. Настоящий документ содержит описание процесса установки операционной системы «TitanWRT_N1CPXKK» (далее – Программа).

1.2. Исключительные права на Программу принадлежат ООО «ГК МФМК», г. Москва (далее – Компания).

1.3. Настоящий документ подлежит размещению на сайте Компании в сети Интернет по адресу: <https://1.titanplc.ru/> (далее – официальный сайт).

2 Инструкция по установке

2.1. Программа поставляется предустановленной во внутренней энергонезависимой памяти (eMMC) вычислительного модуля в виде загрузочного образа TitanWRT_N1CPXKK.img. Самостоятельная установка Программы конечным пользователем не предусмотрена и не требуется. В связи с этим процедура установки Программы на вычислительный модуль отсутствует.